

Montageanleitung Topline Arbeitsplatten



Topline Arbeitsplatten werden in 13,20 oder 30 mm gefertigt.

Die Arbeitsplatten in 13 und 20 mm sind verstärkt mit Kunststoffleisten. Der Vorteil dieser Leisten liegt darin, daß diese zur Verbindung einzelner Plattenteile und auch zur Befestigung auf den Unterschränken verwendet werden können.

Inhalt Montageset:

- 10x Bohrschraube 4,2 x 32 mm
- 10x Bohrschraube 4,2 x 19 mm
- 10 Buchenkeile
- 2 Hölzerne Ringe zum Schutz der Kranbefestigung
- 10 Holzklötze zum Schutz der Spülbeckenklammern
- 4 Verbindungsplatten zur Verbindung einzelner Plattenteile

Montagevorschriften

Die Unterschränke müssen waagrecht ausgerichtet sein. Falls nötig vor dem Auflegen der Arbeitsplatte erneut arretieren. Nach dem Auflegen sollte die Platte nicht noch einmal angehoben werden. Dies kann zu Bruch der Arbeitsplatte führen.

EINE TOPLINE ODER TOPLINE GRANIT® ARBEITSPLATTE STETS HOCHKANT TRAGEN UND / ODER AUF DER ARBEITSPLATTE STEHEN ODER SITZEN.

Montage:

1. Verpackung der Arbeitsplatte(n) entfernen und diese auf eventuelle Beschädigungen kontrollieren.
2. Die einzelnen Teile lose auflegen und bestimmen welcher Teil wo zu liegen hat.
3. Mit den beiliegenden Bohrschrauben kann die Arbeitsplatte an der Traverse und der ABS-Backing fixiert werden.
Dies gilt nicht für die massive Arbeitsplatte mit 30mm/20mm Stärke.
4. Ausrichten der einzelnen Teile unter Zuhilfenahme der beiliegenden Buchenkeile und die Nähte/Stöße mit säurefreiem Silikonkit versehen. Das überschüssige Silikon direkt mit Silikonentferner oder Brennspritus entfernen. Sollte dies nicht sofort geschehen können dadurch nicht behebbare Flecken entstehen.
5. Die einzelnen Teile an ihrem Platz mit den beiliegenden Bohrschrauben 4,2 x 19mm (Siehe Zeichnung) mit einander verbinden. Dies gilt nicht für die massive Arbeitsplatte mit 30mm/20mm Stärke.
6. Die Plattenteile an den Unterschränken mit an den markierten Stellen (Punkt 3) mit den beiliegenden Bohrschrauben 4,2 x 32 mm verbinden. Dies gilt nicht für die massive Arbeitsplatte mit 30mm/20mm Stärke. Das Spülbecken unter Zuhilfenahme der Holzklötze mit den Klammern befestigen. Die Klammern direkt am Stein befestigen kann Bruch zur Folge haben. Die Schrauben lediglich HANDFEST anziehen! Den Einlegerand der Aussparung mit Silikon versehen und das Spülbecken vorsichtig in Position bringen. Die Klammern handfest anziehen. Insofern das Spülbecken nicht eben ist, können die Teile die weiter in den Korpus hineinragen mit Stücken HPL oder dem Kunststoffband der Verpackung unterstützt werden. Nach dem Stabilisieren die Klammern vorsichtig anziehen bis das Spülbecken in der richtigen Position ist. Das überschüssige Silikon direkt mit Silikonentferner oder Brennspritus entfernen. Sollte dies nicht sofort geschehen können dadurch nicht behebbare Flecken entstehen.
7. Den Kran montieren mittels des beiliegenden Ringes um diesem weitere Stabilität zu geben.
8. Den Unterbau der Apparaturen an der Arbeitsplatte mittels der Bohrschrauben 4,2 x 19mm befestigen. Dies gilt nicht für die massive Arbeitsplatte mit 30mm/20mm Stärke.

Zeichnung:

